

【rev.138 改定ページ】

No.	分類	地区名	ページ No.	ページ名	変更事項
(01)	資料編	-	00-08-03	SSR-ACC	HIDAKA 他
(02)	資料編	-	00-08-04	SSR-ACC	エリア他
(03)	資料編	-	00-08-05	ACC	FIR
(04)	資料編	-	00-08-06	ACC 周波数	ACC エリア
(05)	資料編	-	00-10-02	保安無線一覧	CIT
(06)	資料編	-	00-10-03	保安無線一覧	FUE
(07)	資料編	-	00-11-01	保安無線一覧	FUE
(08)	資料編	-	00-11-10	保安無線一覧	VCE
(09)	資料編	-	00-11-16	保安無線一覧	NJA
(10)	資料編	-	00-12-01	保安無線一覧	IHE
(11)	資料編	-	00-12-02	保安無線一覧	ISB
(12)	資料編	-	00-15-05	飛・周波一覧	RJAA
(13)	空港編	北海道地区	0111-06	札幌(06)	HIDAKA
(14)	空港編	北海道地区	0115-08	新千歳(08)	HIDAKA
(15)	空港編	北海道地区	0118-01	鹿部(01)	燃料他
(16)	空港編	北海道地区	0118-02	鹿部(02)	REP PT
(17)	空港編	北海道地区	0118-05	鹿部(05)	着陸料他
(18)	空港編	北海道地区	0118-06	鹿部(06)	ページ名
(19)	空港編	東北地区	0207-03	仙台(03)	パターン
(20)	空港編	東北地区	0207-04	仙台(04)	パターン
(21)	空港編	東北地区	0208-02	山形(02)	VAR
(22)	空港編	東北地区	0208-03	山形(03)	VAR
(23)	空港編	東北地区	0208-04	山形(04)	VAR
(24)	空港編	東北地区	0209-02	庄内(02)	ISN
(25)	空港編	西日本地区	0504-05	松山(05)	SPOT
(26)	空港編	西日本地区	0512-01	八尾(01)	WX 他
(27)	空港編	西日本地区	0513-02	大阪(02)	VAR
(28)	空港編	西日本地区	0513-03	大阪(03)	VAR
(29)	空港編	西日本地区	0513-04	大阪(04)	VAR

(30)	空港編	西日本地区	0513-05	大阪(05)	VAR
(31)	空港編	西日本地区	0513-06	大阪(06)	VAR
(32)	空港編	九州地区	0602-01	福江(01)	WX 他
(33)	空港編	九州地区	0602-02	福江(02)	VAR
(34)	空港編	九州地区	0602-03	福江(03)	VAR
(35)	空港編	九州地区	0602-04	福江(04)	VAR
(36)	空港編	九州地区	0609-03	熊本(03)	地図他
(37)	空港編	九州地区	0609-04	熊本(04)	VAR
(38)	空港編	九州地区	0616-01	薩摩硫黄島(01)	使用停止
(39)	空港編	九州地区	0616-02	薩摩硫黄島(02)	使用停止
(40)	空港編	九州地区	0616-03	薩摩硫黄島(03)	使用停止
(41)	空港編	九州地区	0616-04	薩摩硫黄島(04)	使用停止
(42)	空港編	沖縄地区	0701-01	粟国(01)	FPL 他
(43)	空港編	沖縄地区	0701-02	粟国(02)	VAR 他
(44)	空港編	沖縄地区	0701-03	粟国(03)	VAR
(45)	空港編	沖縄地区	0701-04	粟国(04)	VAR
(46)	空港編	沖縄地区	0702-01	波照間(01)	WX 他
(47)	空港編	沖縄地区	0702-02	波照間(02)	VAR 他
(48)	空港編	沖縄地区	0702-03	波照間(03)	VAR
(49)	空港編	沖縄地区	0702-04	波照間(04)	VAR
(50)	空港編	沖縄地区	0703-01	伊江島(01)	FPL 他
(51)	空港編	沖縄地区	0703-02	伊江島(02)	VAR 他
(52)	空港編	沖縄地区	0703-03	伊江島(03)	VAR
(53)	空港編	沖縄地区	0703-04	伊江島(04)	VAR
(54)	空港編	沖縄地区	0706-01	北大東(01)	LGT
(55)	空港編	沖縄地区	0706-02	北大東(02)	VAR
(56)	空港編	沖縄地区	0706-03	北大東(03)	VAR
(57)	空港編	沖縄地区	0706-04	北大東(04)	VAR 他
(58)	空港編	沖縄地区	0708-01	南大東(01)	LGT
(59)	空港編	沖縄地区	0708-02	南大東(02)	VAR
(60)	空港編	沖縄地区	0708-03	南大東(03)	VAR
(61)	空港編	沖縄地区	0708-04	南大東(04)	VAR 他
(62)	空港編	沖縄地区	0711-02	下地島(02)	ILS
(63)	空港編	沖縄地区	0714-02	慶良間(02)	VAR

(64)	空港編	沖縄地区	0714-03	慶良間(03)	VAR
(65)	空港編	沖縄地区	0714-04	慶良間(04)	VAR 他
(66)	へり編	-	1000-02	へりポート一覧	HP 削除
(67)	へり編	-	1000-03	へりポート一覧	HP 削除
(68)	へり編	-	1000-04	へりポート一覧	行送り
(69)	へり編	西日本地区	1505-01	広島へり(01)	AVGAS 廃止
(70)	へり編	西日本地区	1505-02	広島へり(02)	NEU 他