

【rev.147 改定ページ】

No.	分類	地区名	ページ No.	ページ名	変更事項
(01)	資料編	-	00-10-02	保安無線	CBE
(02)	資料編	-	00-10-08	保安無線	KRE
(03)	資料編	-	00-10-10	保安無線	MBE
(04)	資料編	-	00-10-16	保安無線	MOE
(05)	資料編	-	00-11-01	保安無線	CBE
(06)	資料編	-	00-11-05	保安無線	KRE,MBE
(07)	資料編	-	00-11-08	保安無線	MOE
(08)	資料編	-	00-11-11	保安無線	YRE
(09)	資料編	-	00-12-01	保安無線	IHY
(10)	空港編	北海道地区	0107-01	帯広(01)	RESA
(11)	空港編	北海道地区	0111-01	札幌(01)	AVGAS
(12)	空港編	北海道地区	0111-02	札幌(02)	VAR
(13)	空港編	北海道地区	0111-03	札幌(03)	VAR
(14)	空港編	北海道地区	0111-04	札幌(04)	WDI,VAR
(15)	空港編	北海道地区	0111-05	札幌(05)	VAR
(16)	空港編	北海道地区	0111-06	札幌(06)	VAR
(17)	空港編	北海道地区	0115-01	新千歳(01)	TEL
(18)	空港編	北海道地区	0115-02	新千歳(02)	ZYT
(19)	空港編	北海道地区	0118-02	鹿部(02)	APP,VAR
(20)	空港編	東北地区	0204-01	新潟(01)	RESA
(21)	空港編	関東地区	0307-02	三宅島(02)	MOE
(22)	空港編	関東地区	0312-04	竜ヶ崎(04)	スケール
(23)	空港編	関東地区	0314-04	東京国際(04)	SAROB
(24)	空港編	関東地区	0316-02	百里(02)	ILS
(25)	空港編	関東地区	0316-03	百里(03)	VAR
(26)	空港編	関東地区	0316-04	百里(04)	図面修正
(27)	空港編	関東地区	0316-05	百里(05)	VAR
(28)	空港編	関東地区	0316-06	百里(06)	VAR

(29)	空港編	中部地区	0403-02	松本(02)	MBE
(30)	空港編	中部地区	0407-02	中部国際(02)	CBE
(31)	空港編	西日本地区	0502-01	出雲(01)	AVGAS
(32)	空港編	西日本地区	0503-01	高知(01)	NAE
(33)	空港編	西日本地区	0503-02	高知(02)	NAE
(34)	空港編	西日本地区	0503-03	高知(03)	NAE,地図
(35)	空港編	西日本地区	0503-04	高知(04)	NAE 他
(36)	空港編	西日本地区	0504-01	松山(01)	RWY,RESA
(37)	空港編	西日本地区	0504-02	松山(02)	ルート
(38)	空港編	西日本地区	0508-01	高松(01)	AVGAS
(39)	空港編	西日本地区	0508-02	高松(02)	ルート
(40)	空港編	西日本地区	0509-02	徳島(02)	ルート
(41)	空港編	九州地区	0602-04	福江(04)	PCR
(42)	空港編	九州地区	0603-01	福岡(01)	RESA
(43)	空港編	九州地区	0603-04	福岡(04)	SPOT
(44)	空港編	九州地区	0608-01	北九州(01)	AVGAS
(45)	空港編	九州地区	0611-03	長崎(03)	COM
(46)	空港編	九州地区	0611-04	長崎(04)	PCR 他
(47)	空港編	九州地区	0613-01	小値賀(01)	FAIB 他
(48)	空港編	九州地区	0620-04	屋久島(04)	PCR
(49)	空港編	九州地区	0621-04	与論(04)0	PCR
(50)	空港編	沖縄地区	0706-04	北大東(04)	PCR
(51)	空港編	沖縄地区	0707-04	久米島(04)	PCR
(52)	空港編	沖縄地区	0709-04	宮古(04)	PCR
(53)	空港編	沖縄地区	0710-05	那覇(05)	HELIPAD
(54)	空港編	沖縄地区	0710-06	那覇(06)	HELIPAD
(55)	空港編	沖縄地区	0711-04	下地島(04)	SPOT,PCR
(56)	空港編	沖縄地区	0713-04	与那国(04)	PCR
(57)	空港編	沖縄地区	0714-01	慶良間(01)	OPR