

1501-01

FACILITY		Kobe HP 神戸ヘリポート			
管 理 者	神戸市 TEL 078-303-3541 FAX 078-303-3365	所在地: 神戸市中央区港島中町8-1 〒650-0046			
	飛行計画 大阪FSC(RJOO) OSAKA FSC TEL 06-6843-1079 opr H24	位置: 34° 39' 32" N, 135° 12' 26" E 標高: 15ft (4.7m) 空港の種別: 公共用ヘリポート 運用時間: 0700~1900 (日出前,日没後は除く)			
気 象	TEL 078-303-6150	opr 0600~2200 (関西航空地方気象台 神戸空港出張所)			
滑 走 路	NR (MAG)	HELIPORT			
		DIMENSION M(ft)	DESCRIPTION	SURFACE	STRENGTH KG(lb)
	09/27	40 x 20 (131 x 66)	矩 形	Asphalt- Concrete	AUW 9000 (19840)
施 設	WDI				
通 信	Kobe Heliport 130.65				
燃 料					
運 用 事 項	<p>運航 ☞ 使用に際しては、事前に「使用届」を提出すること。特別な理由等で事前提出ができない場合は、電話かFAXで管理事務所へ連絡すること。運用時間外の使用は、禁止されている。(神戸市条例) 離着陸に際しては、場周飛行経路および指定飛行経路を厳守すること。</p>				
	<p>通信 ☞ ●着陸機の場合</p> <p>①神戸ヘリポートに着陸する場合は、神戸空港管制圏外でヘリポートとコンタクトして着陸情報(他機,地上風,スポット番号)を得ること。 選定した滑走路番号をヘリポートに通報すること。</p> <p>②神戸タワーとコンタクトして管制圏進入の許可をとること。この場合、使用滑走路番号を付加して通報すること。</p> <p>③神戸タワーにヘリポート1nm(西:和田岬,東:ポートアイランド)を通報し、着陸の承認を得ること。</p> <p>④着陸後速やかに、神戸タワーに着陸を通報すること。</p> <p>⑤着陸後は、スポットに移動する旨をヘリポートに通報すること。</p> <p>●離陸機の場合</p> <p>①神戸ヘリポートから離陸する場合は、スポットにおいてヘリポートとコンタクトし、離陸情報(他機,地上風)を得ること。 選定した使用滑走路番号および飛行方向をヘリポートに通報すること。</p> <p>②神戸タワーとコンタクトして離陸の承認を得ること。この場合、使用滑走路番号を付加して通報すること。</p> <p>③離陸後速やかに、神戸タワーに離陸を通報すること。</p> <p>なお、フライトプランのオープン(離陸の通知)およびクローズ(着陸の通知)は、原則として機長が大阪FSC(サット端末,対空無線もしくは電話による)に直接通報する。</p> <p>使用料 ☞ 使用料の請求・徴収業務は、神戸ヘリポート指定管理者: (株)日本空港コンサルタンツがおこなう。</p>				